ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
AUDIO	MUTE
/ HOME	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
POP-UP / TITLE MENU	-/--
FULL SCREEN	
SEARCH	
TOOLS	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
	OK
/ RETURN	BACK
i / INFO	INFO
DISC MENU	EPG
SMART HUB	FAV
EJECT	/ NET TV
PAUSE	
STOP	/ SMART
REW	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
SUBTITLE	SHIFT+
REPEAT	SHIFT+BACK
RED / A	SHIFT+RED
GREEN / B	SHIFT+GREEN
YELLOW / C	SHIFT+YELLOW
BLUE / D	SHIFT+BLUE
TV	
/ SOURCE	/ SOURCE
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
⏻	SHIFT+POWER