ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MENU	MENU
SEARCH	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	/ SOURCE
CLR/RST	-/--
DISPLAY	
FINE+	VOL+
FINE -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
SLOW+	UP
SLOW -	DOWN
SHIFT SHUFFLE LEFT	LEFT
SHIFT SHUFFLE RIGHT	RIGHT
PRESET	BACK
CLK/COUNT	SLEEP
Q – PRO	TV/DTV
INDEX	INFO
MEMORY	EPG
BAND	FAV
EJECT	/ NET TV
P/S	
STOP	/ SMART

ORIGINAL	SUPERIOR
REC	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
F.F	BLUE