| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| MENU | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| VIDEO | / SOURCE |
| +10 | -/-- |
| DISPLAY | |
| ZOOM | |
| SETUP | |
| SUBTITLE | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| SKIP NEXT | P+ |
| SKIP PREV | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| RETURN | BACK |
| REPEAT A – B | SLEEP |
| PBC | EPG |
| ANGLE | FAV |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| OPEN CLOSE | / NET TV |
| PAUSE | |
| STOP | / SMART |
| REW | GREEN |
| PLAY | YELLOW |
| FWD | BLUE |
| AUDIO | SHIFT+MUTE |
| L/R | SHIFT+ |
| GOTO | SHIFT+ |
| STEP | SHIFT+LEFT |
| SLOW | SHIFT+RIGHT |
| SHUFFLE | SHIFT+FAV |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |