ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY / ON	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
ANGLE	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	/ SOURCE
DVD	-/--
DISPLAY	
GOTO	
SETUP	
SUBTITLE	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
RETURN	BACK
SLEEP	SLEEP
ST / MO	TV/DTV
TITLE	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
PROGRAM	EPG
MEMORY	FAV
OPEN / CLOSE	/ NET TV
STOP	/ SMART
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
ZOOM	SHIFT+
A – B	SHIFT+