ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU TV	MENU
NAV	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
LISTE	-/--
VOD	
CORRIGER	
MESSAGE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RETOUR	BACK
INFO	INFO
GUIDE	EPG
MAGNETO	FAV
RED / A	RED
GREEN / B	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / C	YELLOW
BLUE / D	BLUE
MEDIA CENTER	SHIFT+6
16 / 9	SHIFT+
FAV -	SHIFT+LEFT
FAV+	SHIFT+RIGHT
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE