ORIGINAL	SUPERIOR
⏻ |	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
END	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇥	/ SOURCE
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↺	BACK
SLEEP	SLEEP
DTV / TV	TV/DTV
i+	INFO
EPG	EPG
	/ NET TV
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
▽ / ⊂⊃ / I/II / I+II	SHIFT+MUTE
DTV MENU	SHIFT+MENU
	SHIFT+
	SHIFT+
	SHIFT+
	SHIFT+DOWN
TV / RADIO	SHIFT+ TV/DTV