ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ SOURCE
	-/--
HOME	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
GOOGLE PLAY MOVIE&TV	SLEEP
TV	TV/DTV
INFO	INFO
GUIDE	EPG
NETFLIX	/ NET TV

ORIGINAL	SUPERIOR
YOUTUBE	/ SMART TUBE
PRIME VIDEO	/ SMART VIDEO
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
MTS	SHIFT+MUTE
SUB	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE