ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU / RIPPING	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9	6/7/8/9
0 / 10	0
10+	-/--
DISPLAY	▭
ZOOM	⊕
ANGLE	🎥
SUBTITLE	≡
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
RETURN	BACK
SLOW	SLEEP
TITLE	INFO
EJECT	⏏ / NET TV
PAUSE	⏸

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	■ / SMART
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SETUP	SHIFT+ 🎥
REPEAT	SHIFT+BACK
A – B	SHIFT+SLEEP
STEP	SHIFT+ ⏸