ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
M / P	-/--
TEXT	▤
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP / CH+	UP
DOWN / CH -	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TIMER	SLEEP
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
PAUSE	⏸
RED / TV/RADIO	RED
GREEN / ZOOM	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / LIST	YELLOW
BLUE / HELP	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE