ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
🏠	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇥	/ SOURCE
/ TXT	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
i	INFO
/ G	EPG
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
/ LANG.	SHIFT+MUTE

ORIGINAL	SUPERIOR
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE