ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ SOURCE
CH LIST	-/--
HOME	
TEXT	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
AD / SUB – PAGE	TV/DTV
i+	INFO
GUIDE	EPG
FAV / SIZE	FAV
NETFLIX	/ NET TV

ORIGINAL	SUPERIOR
	/ SMART TUBE
GOOGLE PLAY	/ SMART VIDEO
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
NICAM I/II / HOLD	SHIFT+MUTE
SUBTITLE	SHIFT+
PAUSE / TIMESHIFT	SHIFT+
STOP / CANCEL	SHIFT+
REW / REVEAL	SHIFT+GREEN
PLAY / INDEX	SHIFT+YELLOW
FWD / MIX	SHIFT+BLUE