ORIGINAL	SUPERIOR
	POWER
	MUTE
	MENU
	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
	/ SOURCE
•••	-/--
	VOL+
	VOL -
	P+
	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	SLEEP
?	INFO
	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
REW	SHIFT+GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE