ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENÜ	MENU
ESC / SKY	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
HILFE / AV	/ AV
SUCHE	-/--
LIVE	
ZOOM	
TV / AUX	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
PROG+	P+
PROG-	P-
UP / LISTE	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩ / ZURÜCK	BACK
iTV	TV/DTV
INFO	INFO
GUIDE	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
ARCHIV	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
< / C	SHIFT+EXIT
SELECT	SHIFT+OK
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE