

ORIGINAL	SUPERIOR
	POWER
	MUTE
	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
	/ SOURCE
	-/--
TEXT	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
←	BACK
	TV/DTV
INFO	INFO
DISNEY+	FAV
NETFLIX	/ NET TV
YOUTUBE	/ SMART TUBE

ORIGINAL	SUPERIOR
PRIME VIDEO	/ SMART VIDEO
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUBT	SHIFT+
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW