ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
☰	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	/ SOURCE
CH.LIST	-/--
⌂	▭
DEEZER	⊞
TEXT	▤
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩	BACK
FREE	SLEEP
INFO	INFO
GUIDE	EPG
NETFLIX	⏏ / NET TV

ORIGINAL	SUPERIOR
YOUTUBE	⏸ / SMART TUBE
PRIME VIDEO	■ / SMART VIDEO
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
RAKUTEN TV	SHIFT+1
M+	SHIFT+2
MITELE	SHIFT+3
SPORTS	SHIFT+ ▭
SUBTITLE	SHIFT+ ▤
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW