ORIGINAL	SUPERIOR
I/⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
↩ / RETURN	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇥ / ⧗	⇥ / SOURCE
THEATRE	▭
☰	☰
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PROG.+ / ☰▲	P+
PROG. - / ☰▼	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
⊕	OK
↩	BACK
i+ / ?	INFO
📖	EPG
⊞	▲ / NET TV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE	BLUE
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE