ORIGINAL	SUPERIOR
I/⏻	POWER
🔇	MUTE
HOME	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/	/ SOURCE
TITLE LIST	-/--
OPTIONS	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PROG+ /	P+
PROG - /	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
	OK
RETURN	BACK
DIGITAL / ANALOG	TV/DTV
i+ /	INFO
/ GUIDE	EPG
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SYNC. MENU	SHIFT+MENU
	SHIFT+
	SHIFT+BACK
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE