ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SAT	-/--
TXT	▤
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
CH+	P+
CH-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
FAV	FAV
PAUSE	⏸
RED / EPG	RED
GREEN / AUDIO	GREEN
YELLOW / SUB.	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE / ZOOM	BLUE
PAGE UP	SHIFT+UP
PAGE DOWN	SHIFT+DOWN