ORIGINAL	SUPERIOR
POWER TV+SAT CH 2	POWER
MUTE	MUTE
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SUBTITLE	
TV VOL+	VOL+
TV VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
INFO	INFO
GUIDE	EPG
AUDIO	RED

ORIGINAL	SUPERIOR