ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
>10	-/--
DISPLAY	
RANDOM	
ANGLE	
LANGUAGE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RETURN	BACK
GO TO	INFO
EJECT	/ NET TV
PAUSE	
STOP	/ SMART
REW	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
3D	SHIFT+3
ZOOM	SHIFT+
SETUP	SHIFT+
SUBTITLE	SHIFT+
SLOW	SHIFT+LEFT
REPEAT	SHIFT+BACK
REPEAT A – B	SHIFT+SLEEP
TITLE	SHIFT+INFO