ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
PVR	/ SOURCE
TEXT	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
BOUQUET+	P+
BOUQUET -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
TV	TV/DTV
INFO	INFO
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
<	SHIFT+LEFT
>	SHIFT+RIGHT

ORIGINAL	SUPERIOR
RADIO	SHIFT+ TV/DTV
HELP	SHIFT+INFO
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE