ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ SOURCE
/ / LIST	-/--
INDEX	
ZOOM	
16 : 9	
TTX	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
⮌	BACK
T – SHIFT	SLEEP
AD	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
EPG / REVEAL	EPG
LANGUAGE	FAV
HOLD	/ SMART VIDEO
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUBTITLE	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
	SHIFT+BACK
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW