ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
⌂ / MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ SOURCE	/ SOURCE
/ SAT. LIST	-/--
3D	
/ →|P|←	
SETUP	
/ TXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
	SLEEP
INFO	INFO
/ EPG	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
FAV	FAV
RED / RADIO	RED
GREEN / / SLEEP	GREEN
YELLOW / S/M/D	YELLOW
BLUE / RES.	BLUE
/ AUDIO	SHIFT+MUTE
/ SUB. T	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE