ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9	6/7/8/9
+10	0
AUX 1/2	-/--
CD	
DVD	
MP4 / iPod	
TUNER	
VOLUME+	VOL+
VOLUME-	VOL-
ST. / MONO	TV/DTV

ORIGINAL	SUPERIOR