ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
SILÈNCIO	MUTE
MENU	MENU
SAIR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
GRAVADOR – LISTA	-/--
IR	
TELETEXTO	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
VOLTAR	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
GUIA TV	EPG
MULTIMÈDIA	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
LEGENDAS	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
REPETIR	SHIFT+BACK
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
GRAVADOR – GRAVAR	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE