ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
STUMM	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
⇄	BACK
TV/RADIO	TV/DTV
i	INFO
EPG	EPG
FAVORITEN	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW/OPT	YELLOW
BLUE	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR