ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
/ EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
OPT	
TXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PROG+	P+
PROG -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ SLEEP	SLEEP
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
SFI / EPG	EPG
STILL	⏸
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE