ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
▭	▭
16:9	▭
SUBT.	▭
TXT	▭
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PR+	P+
PR -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
FREEZE	■ / SMART VIDEO

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
♪	SHIFT+1
SIZE	SHIFT+ ▭
ZOOM	SHIFT+ ▭
POS.	SHIFT+ ▭
SWAP	SHIFT+EPG
PIP	SHIFT+FAV