ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
🔇	MUTE
LIST / MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
JUMP / SOURCE	/ AV
PP	-/--
F1 / PIP	
F2 / ZOOM	
F3 / POSITION	
F4 / MOVING	
V+	VOL+
V-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
✓ / OK	OK
TVTV	TV/DTV
i / DISPLAY	INFO
EPG	EPG
LIVE / M. C.	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
? / PICTURE	
RED / SMART /	RED
GREEN /	GREEN
YELLOW / ALT. /	YELLOW
BLUE / VGA AUTO / VT	BLUE
AUDIO / RADIO	SHIFT+MUTE
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
◁◀	SHIFT+GREEN
▮▶	SHIFT+YELLOW
▶▷	SHIFT+BLUE