ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
-/--	-/--
/ SMART CONTROL	
MIX / TV/PC	
TV / TX	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PR+	P+
PR -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
PP	BACK
DOUBLE	TV/DTV
UPDATE	INFO
16:9	/ NET TV
PURPLE	
HOLD	/ SMART

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
/ SMART CONTROL	SHIFT+MUTE
SWAP	SHIFT+2
P100	SHIFT+ -/--
REVEAL	SHIFT+
SUB	SHIFT+DOWN