| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| MENU / EXIT | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| MODE | / AV |
| -/-- | -/-- |
| TXT / MIX | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL- | VOL- |
| CH+ | P+ |
| CH- | P- |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| ENTER / LIST | OK |
| BACK / RETURN | BACK |
| SLEEP | SLEEP |
| TV / RADIO | TV/DTV |
| INFO | INFO |
| EPG | EPG |
| FAV | FAV |
| PICTURE | |
| HOLD | |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| RED | RED |
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| AUDIO | SHIFT+MUTE |
| SYS MENU | SHIFT+MENU |
| / NICAM/A2 | SHIFT+1 |
| REVEAL | SHIFT+ |
| SIZE | SHIFT+ |
| SUBTITLE | SHIFT+ |
| INDEX | SHIFT+INFO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |