


| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| AV | / SOURCE |
| TEXT | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| PR+ | P+ |
| PR - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT / ZOOM - | LEFT |
| RIGHT / ZOOM+ | RIGHT |
| OK | OK |
| RETURN | BACK |
| RED / PRESETS | RED |
| GREEN / Zzz / LIST | GREEN |
| YELLOW / INFO | YELLOW |
| BLUE / GUIDE | BLUE |
| | |
| | |
| | |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |