ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ SOURCE
LIST	-/--
ECO	
SUBTITLE	
TEXT	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT / ZOOM -	LEFT
RIGHT / ZOOM+	RIGHT
OK	OK
RETURN	BACK
TV	TV/DTV
INFO	INFO
GUIDE	EPG
OPTION	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE / / LANG	BLUE