ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
LIST	-/--
OPT	
ASPECT	
TXT	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
INFO	INFO
GUIDE	EPG
DEAFULT	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUBTITLE	SHIFT+
SKIP FORWARD	SHIFT+UP
SKIPBACKWARDS	SHIFT+DOWN
SLOW FORWARD	SHIFT+RIGHT
SLOW BACKWARDS	SHIFT+LEFT
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
PLAY	SHIFT+YELLOW
REW	SHIFT+GREEN
FWD	SHIFT+BLUE