ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
-/--	-/--
/ ▼ / A – B	
MIX	
UPDATE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+ / UP	P+
P - / DOWN	P -
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
PS /	BACK
CLOCK	SLEEP
TV / TX	TV/DTV
	INFO
STOP	/ SMART
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE	BLUE
	SHIFT+1
	SHIFT+2
	SHIFT+3
DOUBLE	SHIFT+ -/--
REVEAL	SHIFT+
SUB	SHIFT+DOWN
	SHIFT+RED
	SHIFT+GREEN
	SHIFT+YELLOW