| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| ⇥ | ⇥ / SOURCE |
| INST. | |
| ☰ | |
| V+ | VOL+ |
| V - | VOL - |
| P+ | P+ |
| P - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| PP | OK |
| ? | BACK |
| ⇕ / ⊞ | TV/DTV |
| ☰i / I – II | INFO |
| ◕ | EPG |
| RED / | RED |
| GREEN / SOUND | GREEN |
| YELLOW / | YELLOW |
| BLUE / | BLUE |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | SHIFT+POWER |
| 16:9 / ⤢ | SHIFT+9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |