| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| LIST | -/-- |
| TV PORTAL | ▭ |
| WIDE | ⊞ |
| OPT. | ⊟ |
| TEXT | ▤ |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| P+ | P+ |
| P - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| BACK | BACK |
| TV/RAD | TV/DTV |
| i | INFO |
| GUIDE | EPG |
| MEDIA | FAV |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| PAUSE | ⏸ / SMART TUBE |
| STOP | ■ / SMART VIDEO |
| REC | RED |
| REW | GREEN |
| PLAY | YELLOW |
| FWD | BLUE |
| AUDIO | SHIFT+MUTE |
| SUB | SHIFT+ ▤ |
| SKIP NEXT | SHIFT+ P+ |
| SKIP PREV | SHIFT+ P - |
| RED | SHIFT+RED |
| GREEN | SHIFT+GREEN |
| YELLOW | SHIFT+YELLOW |
| BLUE | SHIFT+BLUE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |