ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ SOURCE	AV
PLAY	TXT
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	CH+
P-	CH-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
STOP	-/-- / BACK
INFO	*i*

ORIGINAL	SUPERIOR