| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| M | MENU |
| ← | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| | AV |
| | -/-- |
| ? / A-B | |
| 16:9 | |
| | |
| TXT | |
| V+ | VOL+ |
| V- | VOL- |
| P+ | P+ |
| P- | P- |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| | BACK |
| i | INFO |
| EPG | EPG |
| FAV | FAV |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| RED | RED |
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| | SHIFT+MUTE |
| R | SHIFT+1 |
| DOUBLE | SHIFT+ -/-- |
| SKIP PREV. | SHIFT+ P- |
| SKIP NEXT | SHIFT+ P+ |
| REPEAT | SHIFT+BACK |
| STOP / | SHIFT+ |
| REW | SHIFT+GREEN |
| PLAY / PAUSE | SHIFT+YELLOW |
| FWD | SHIFT+BLUE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |