ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
SYS	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
-/--	-/--
REV	
SUB	
MIX	
TV / TX	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK / GREEN	OK
PP	BACK
SLEEP	SLEEP
DOUB	TV/DTV
P100	EPG
WHITE	⏸

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	■ / SMART
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE