| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| M / MENU | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| AV | / SOURCE |
| -- | -/-- |
| | |
| / | |
| | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| P+ | P+ |
| P - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| P < P | BACK |
| | SLEEP |
| TV | TV/DTV |
| i / INFO | INFO |
| PP | FAV |
| RED / SOUND | RED |
| GREEN / PICTURE | GREEN |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| YELLOW / FEATURE | YELLOW |
| BLUE / INSTALL | BLUE |
| I – II | SHIFT+MUTE |
| | SHIFT+EXIT |
| PIP / | SHIFT+1 |
| PIP DOWN / | SHIFT+DOWN |
| PIP UP / | SHIFT+UP |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |