ORIGINAL	REPLACEMENT
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU /	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ TV/VIDEO	AV
-/--	-/--
/ DISPLAY	
SUBPAGE /	
TTX / MIX	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+ / NEXT PAGE	P+
P- / PREV. PAGE	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
PIP / ON	OK
PRE-CH.	BACK
SLEEP /	SLEEP
PC	TV/DTV
LIST/FLOF /	EPG

ORIGINAL	REPLACEMENT
AUTO	
STILL /	
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW / SIZE	YELLOW
BLUE / LOCATE	BLUE
DUAL I/II /	SHIFT+MUTE
CANCEL /	SHIFT+EXIT
/ P. STD	SHIFT+1
/ S. STD	SHIFT+2
P. SIZE /	SHIFT+