ORIGINAL	SUPERIOR
LG TV POWER	POWER
🔇	MUTE
⌂	MENU
⌂	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
BLUE / VOL+	VOL+
YELLOW / VOL -	VOL -
▲	P+
▼	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩	BACK

ORIGINAL	SUPERIOR