ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
/ HOME	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
THUMBNAIL	AV
PLAYLIST	-/--
SLIDESHOW	▭
/ ZOOM	⊕
SETUP	▣
TTX	▤
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
↵	OK
X / RETURN	BACK
TIMER	SLEEP
TV SYS.	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
MUSIC	SHIFT+1
MOVIE	SHIFT+2
PHOTO	SHIFT+3
SUBTITLE	SHIFT+▤
SKIP PREV.	SHIFT+ P-
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
REPEAT	SHIFT+BACK
PAUSE	SHIFT+⏸
STOP	SHIFT+■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE