ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV / AV	AV
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
PR.+	P+
PR.-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
← PR.	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / AUDIO	RED
GREEN / TXT	GREEN
YELLOW / SUBTITLE	YELLOW
BLUE / AGG. CANALI	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
⏬	SHIFT+DOWN
⏫	SHIFT+UP