ORIGINAL	SUPERIOR
SYSTEM POWER	POWER
MUTE	MUTE
SET MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8	6/7/8
LEVEL	/ SOURCE
A / B / C / D / E	-/--
TEST	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
PRESET/CH+	P+
PRESET/CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
SELECT	OK
SLEEP	SLEEP
DTV/CBL	TV/DTV
CD	INFO
DVD	EPG
MD/CD – R	FAV
MULTI CH. IN	RED
TUNER	GREEN
V – AUX	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
VCR	BLUE
STANDBY	SHIFT+POWER
DOLBY/DTS	SHIFT+1
EFFECT/STRAIGHT	SHIFT+2
ENTERTAIN.	SHIFT+3
EX/ES	SHIFT+4
HALL	SHIFT+5
JAZZ	SHIFT+6
MOVIE	SHIFT+7
MUSIC	SHIFT+8
NIGHT	SHIFT+9
ROCK	SHIFT+
STEREO	SHIFT+0
TV THTR.	SHIFT+ -/--