ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
STANDBY	EXIT
AUX	1
CD / DVD	2
MD	3
PHONO	4
TAPE	5
TUNER	6
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
PRESET+	P+
PRESET -	P -
SPEAKERS A	LEFT
SPEAKERS B	RIGHT
SLEEP	SLEEP

ORIGINAL	SUPERIOR