ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV/AV	/ SOURCE
LIST	-/--
SAT	
FIND	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PR+	P+
PR -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
← PR	BACK
SHIFT	SLEEP
TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED/AUDIO	RED
GREEN/MAIL	GREEN
YELLOW/TXT	YELLOW
BLUE / ...	BLUE
---	SHIFT+1
SLOW >	SHIFT+ P+
< SLOW	SHIFT+ P -
⇞	SHIFT+UP
⇟	SHIFT+DOWN
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
RECORD	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE